

KULLANIM KILAVUZU



Kablosuz Pili Latch Solenoidli Vana Kontrol Ünitesi

GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Kablosuz pilli vana kontrol ünitesi 3.6V lityum iyon pil ile çalışmaktadır. 1 adet vana kontrol çıkışı vardır. Vanayı kontrol etmek herhangi harici enerjiye gerek yoktur. Belirli aralıklarla vana durumu iletilir ve vana durumu uzaktan kontrol edilebilir.
2. Kablosuz olarak çalışmaktadır. Vana durum değerleri belirli aralıklar ile sunucuya iletilmektedir. Aynı zamanda vana kontrol edilir. Vana ile ilgili durum bilgileri sunucuya iletilmekte ve alarmlar oluşturulabilmektedir. Vana ayarları uzaktan kablosuz olarak ayarlanabilmektedir.
3. Vana kontrol ünitesi dahili pil ile çalışmaktadır. Normal çalışma şartlarında 5 yıla kadar pil ömrü sunmaktadır. Vana kontrol etmek için harici enerjiye ihtiyaç yoktur. Dahili pil ile ölçüm yapmak mümkündür.
4. Kablosuz ve pilli yapısı sayesinde çok noktadan izleme ve kontrol yapmak mümkündür..

ÜRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ



KABLOLAMA ŞEMASI



Vana kontrol ünitesinde 4 kablo çıkışı bulunmaktadır: 2 adet kırmızı(+) kablo ve 2 adet siyah(-) kablo. V1 ve V2 çıkışlarından çıkan kırmızı(+) kabloları selenoid vanaya kırmızı uca, siyah(-) kabloları ise siyah uca bağlanmalıdır.



Vana kontrol ünitesinde 8 kablo çıkışı bulunmaktadır: 4 adet kırmızı(+) kablo ve 4 adet siyah(-) kablo. V1, V2, V3 ve V4 çıkışlarından çıkan kırmızı(+) kabloları selenoid vanaya kırmızı uca, siyah(-) kabloları ise siyah uca bağlanmalıdır.




Vana ünitesiyle vana bağlantısı yanda ki görselde gösterildiği yapılmalıdır.



Vana ünitesinin sağ kısmında anten çıkışı bulunmaktadır. Anten Kablosu daime gökyüzüne bakacak şekilde ayarlanmalıdır.

WEB SAYFASI ÜZERİNDEN VANA EKLEME



Web sayfası üzerinden vana eklemek için vana sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra açılan sekmede vanalar grubuna tıklayarak giriyoruz.

Açılan sayfada kullanıcı adınız altında yeni vana ekle butonu çıkacaktır oraya tıklayarak giriyoruz.

Gelen ekran üzerinden vana ünitesi üzerinde yazan S.N(seri numaray) Site üzerinden seri numara kısmına yazıyoruz. Adı kısmını vermek istediğimiz adı yazıyoruz.

Gateway içine kayıt edilsin mi ? Yazan kısmın yanında ki kutucuğa tıklayarak seçiyoruz. Bağlı cihaz seçimi kısmından GateWay(merkezi istasyon) mac adresini seçiyoruz.

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra ekle diyerek kaydedip işlemi bitiriyoruz.



esular.com

0850 399 6888

info@esular.com



2023

